


Ve GA HWM46SP



No.	ID Zboží	Název
1	50HWS46V001	Šasí
2	50HWS48V002	Táhlo centr. nastavení
4	50HWS48V004	Vnější kryt před. kola
5	50HWS48V005	Šroub
6	50HWS48V006	Matice
7	50HWS48V007	Ložisko kola
8	50HWS48V008	Přední kolo
9	50HWS48V009	Podložka
10	50HWS48V010	Přední náprava
11	50HWS48V011	Závačka
12	50S4652V012	Spodní držák nápravy W
13	50HWS48V013	Matice
14	50HWS48V014	Pružina přední nápravy
15	50HWS46V015	Vrchní plast. držák nápravy
16	50HWS48V016	Podložka
17	50S4652V016	Spodní plast. kryt řemenice
18	50HWS48V018	Šroub
19	50HWS48V019	Klínek
20	50HWS46V020	Výmez. podložka unašeče
21	50HWS46V021	Unašeč
22	50S4652V021	Nůž
23	50HWS48V023	Podložka nože
24	50S465V061	Šroub nože
25	50HWS48V025	Plastový kryt šasí - zadní
26	50HWS48V026	Mulčovací klín
27	50HWS48V027	Vnější kryt zadního kola
28	50HWS48V028	Zadní kolo
29	50HWS48V029	Seger pojistka
30	50HWS48V030	Pastorek kola - R
31	50HWS48V031	Pastorek kola - L
32	50S465V052	Kolík pastorku
33	50HWS48V033	Vnitřní kryt zadního kola
34	50S465V066	Ložisko náboje kola
35	50S465V065	Nábog kola
36	50HWS48V036	Podložka
37	50HWS48V037	Seger pojistka
38	50HWS48V038	Zadní náprava
39	50HWS48V039	Madlo nast. výšky sečení
40	50HWS48V040	Šroub
41	50HWS48V041	Šroub
42	50HWS48V042	Šroub
43	50HWS48V043	Šroub
44	50HWS48V044	Podložka
45	50HWS48V045	Podložka
46	50HWS48V046	Šroub
47	50HWS48V047	Spodní kryt převodovky
48	50HWS48V048	Těsnění převodovky
49	50HWS48V049	Hřídel převodovky
50	50HWS48V050	Soukolí převodovky - kolo
51	50HWS48V051	Podložka

No.	ID Zboží	Název
52	50HWS48V052	Pružina
53	50HWS48V053	Soukolí převodovky - trn
54	50HWS48V054	Seger. podložka převodovky
55	50HWS48V055	Ložisko převodovky
56	50HWS48V056	Šroub
57	50HWS48V057	Pružina
58	50HWS48V058	Šroub
59	50HWS48V059	Držák madla
60	50HWS48V060	Pružina převodovky
61	50HWS48V061	Držák řemenice převodovky
62	50HWS48V062	Kolík
63	50HWS48V063	Kladka
64	50HWS48V064	Domeček převodovky
65	50HWS48V065	Výmezovací část převodovky
66	50HWS48V066	Výmezovací trub.převodovky
67	50HWM46V067	Klínový řemen
68	50HWS48V068	Tyč
69	50HWS48V069	Držák bočního defektoru
70	50HWS48V070	Pružina bočního de ektoru
71	50HWS48V071	Boční de ektor
72	50HWS48V072	Kryt bočního de ektoru
73	50HWM46V059	Koš komplet
	50HWS46V047	Rámkoše
	50HWS48V073	Vrchní část koše
	50HWM46V054	Spodní část koše
74	50HWS48V074	Matice
75	50HWS48V075	Spodní madlo - U
76	50HWS48V076	Lanko brzdy motoru
77	50S465V007	Šroub madla
78	50S465V008	Plastová matka madla
79	50HWS48V079	Klínek madla
80	50HWS48V080	Matice
81	50HWS48V081	Šroub
82	50HWS48V082	Podložka
83	50HWS48V083	Vrchní část madla
84	50HWS48V084	Madlo
85	50HWS48V085	Páka brzdy
86	50HWS48V086	Páka pojezdu
87	50HWS48V087	Ovládací panel
88	50HWS48V088	Vrchní kryt panelu
89	50HWS48V089	Páčka
90	50HWS48V090	Lanko plynu
91	50HWS48V091	Vrut
92	50HWS48V092	Lanko pojezdu
93	50S465V010	Motor 5HP
94	50HWS48V094	Pružina lanka pojezdu
95	50HWS48V095	Kryt koše
96	50HWS48V096	Tyč
97	50HWS48V097	Pružina zadního de ektoru